# CORDLESS/CORDED STEAM IRON

## Model no. MI-120

Please read these instructions for use and have a good look at the illustration before using the appliance.

---

MONEUAL®

**www.moneual.eu**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Información general

1. Lea cuidadosamente estas instrucciones y consérvelas en un lugar seguro.
2. Use el aparato solamente del modo indicado en este manual.
3. Este aparato puede ser usado por niños de más de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que implica.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años de edad cuando esté encendida o enfriándose.
6. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificación similar para evitar riesgos.
8. Este aparato está diseñado para uso doméstico y similares, como: zonas de cocina para personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales, granjas, clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales, y entornos de pernocta.
9. La plancha no debe dejarse sin supervisión cuando esté conectada a la alimentación.
10. El enchufe debe sacarse de la toma antes de llenar el depósito de agua.
11. La plancha solamente debe usarse con el soporte incluido.
12. La plancha debe usarse y dejarse sobre una superficie

estable.

13. Al colocar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que esté el soporte sea estable.
14. La plancha no debe usarse si ha caído, existen daños visibles o tiene fugas.
15. En caso de daños por omisión de las instrucciones de este manual la garantía quedará anulada de inmediato. El fabricante/importador no acepta responsabilidad alguna por daños causados por el incumplimiento de las instrucciones del manual, uso negligente o el incumplimiento de los requisitos de este manual.
16. Coloque el aparato fuera del alcance de los niños.
17. Desconecte siempre el cable de alimentación y deje enfriar: antes de mover la unidad; antes de guardar la unidad, antes de montar o desmontar piezas, antes de limpiar o realizar mantenimiento y después del uso.
18. Haga reparar el aparato exclusivamente por un centro de servicio cualificado*.

*Centro de servicio cualificado: servicio postventa del fabricante/importador, cualificado para realizar reparaciones evitando cualquier riesgo. En caso de problemas devuelva el aparato a este servicio.

**Electricidad y calor**

1. Antes del uso, compruebe que la tensión de alimentación sea idéntica a la indicada en el aparato.
2. Conecte siempre el aparato a una toma de corriente con salida de tierra.
3. Compruebe con regularidad si el cable de alimentación está dañado.
4. No use aparatos con el cable o enchufe dañado, si el aparato funciona incorrectamente, o si ha caído o se ha dañado de cualquier modo. Devuelva el aparato al fabricante o el agente de servicio autorizado más cercano

para su examen, reparación, o ajuste eléctrico o mecánico.
5. Para sacar el enchufe de la toma de corriente, tire del enchufe. No tire del cable de alimentación.
6. Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con superficies calientes ni vapor.
7. Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente antes de mover el aparato.
8. El aparato no debe ser usado mediante un temporizador externo ni un sistema independiente con mando a distancia.
9. Si es imprescindible un cable extensor, debe usarse un cable de 10 amperios. Los cables con menor amperaje pueden sobrecalentarse. Debe tener cuidado en colocar el cable de forma que no pueda tirarse de él ni tropezar.
10. Para evitar sobrecargar el circuito, no use otro aparato de alta tensión en el mismo circuito.
11. Para protegerse contra electrocución, no sumerja el cable, el enchufe ni el chasis en agua ni otros líquidos.
12. No toque el aparato si cae al agua. Desconecte el enchufe de la toma, apague el aparato y no lo use.
13. No use el aparato cerca de objetos calientes, como fogones y hornos.

**Uso del aparato**

1. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar heridas.
2. Use el aparato solamente en interiores, en lugares secos alejados del agua.
3. No sumerja el aparato ni el enchufe en agua ni otros líquidos. Riesgo mortal por choque eléctrico.
4. Para reducir el riesgo de electrocución, no use el aparato en exteriores ni sobre superficies mojadas.
5. Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana de la que no pueda caer.
6. Use el aparato sobre una superficie plana, seca y resistente

al calor, no sobre muebles barnizados.

7. Ponga el aparato a al menos 5 cm de la pared y objetos inflamables (como cortinas, velas o toallas).
8. Ponga el aparato sobre una superficie estable y plana, lejos de objetos calientes o llamas abiertas (como fogones).
9. Desconecte el enchufe de alimentación: tras cada uso; si existen interferencias en el uso; antes de limpiarlo.
10. Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue sobre bordes afilados, y manténgalo alejado de objetos calientes y llamas abiertas.
11. No use el aparato si el cable de alimentación o el enchufe muestran indicios de daños, si el aparato ha caído al suelo o si se ha dañado cualquier pieza. En tal caso, lleve el aparato a un especialista para su comprobación y eventual reparación.
12. Los niños no reconocen los riesgos asociados con una manipulación incorrecta de aparatos eléctricos. Por lo tanto, los niños no deben usar nunca electrodomésticos sin supervisión.
13. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se use el aparato por o cerca de niños.
14. No deje nunca el aparato sin supervisión durante el uso.
15. ¡ADVERTENCIA!

No toque la superficie durante el uso. Las superficies accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento del aparato.

**DESCRIPCIÓN DE PIEZAS**

1. Regulador de temperatura
2. Botón de chorro de vapor
3. Botón de rociado
4. Boquilla de rociado
5. Entrada de agua
6. Testigo indicador
7. Mando de control de vapor
8. Placa
9. Base de calentamiento
10. Depósito de agua
11. Botón de auto limpieza
12. Unidad de alimentación
13. Interruptor de 3 posiciones
14. Soporte

**ANTES DEL PRIMER USO**

Saque todo el material de embalaje.

Limpie la base de la plancha (consulte limpieza).

Abra la cubierta de la apertura de llenado de agua y llene con agua destilada hasta la indicación de máximo del depósito. Para hacerlo, use el vaso medidor. No use agua descalcificada químicamente.

Conecte el enchufe a una toma adecuada y ponga el regulador de temperatura en la posición más alta. Cuando se apague el testigo habrá alcanzado la temperatura deseada. La plancha está lista para usarse, ponga el interruptor selector de vapor en posición y planche una prenda vieja para eliminar cualquier posible residuo.

Con el primer uso se puede emitir un leve olor o humo. Es totalmente inofensivo y tiene una duración breve. Asegúrese de disponer de una ventilación adecuada.

**USO**

**Antes de seleccionar la temperatura, lea el manual de instrucciones para la plancha o las recomendaciones de la etiqueta de la prenda.**

Nota: Si no hay recomendaciones en la prenda, debería comenzar a planchar con la temperatura más baja. Con temperaturas inferiores se emitirá menos vapor.

Precaución: Los tejidos sintéticos pueden fundirse.

| | |
|---|---|
| APAGADO | |
| . | Nilón, seda |
| .. | Lana |
| …MÁX | Algodón, lino, temperatura máxima |

Interruptor de 3 posiciones del soporte:

- modo sin cable: la plancha puede usarse sin la unidad de alimentación.

- posición de guardado: la plancha, la unidad de alimentación y el soporte quedan encajados juntos.

- modo con cable: la plancha puede usarse con la unidad de alimentación.

Nota: Si desea aplicar varias veces chorros de vapor, use la plancha en modo con cable.

**PLANCHADO EN SECO**

● Conecte la plancha a una toma de corriente adecuada.
● Asegúrese de que el mando de control de vapor esté en posición “ ”.
● Seleccione la posición en el regulador de temperatura.
● Cuando se apague el testigo habrá alcanzado la temperatura deseada. La plancha está lista para usarse.
● Para apagar la plancha gire el regulador de temperatura a la izquierda hasta la posición “MÍN”, ponga de pie la plancha y desconecte el enchufe.

**PLANCHADO CON VAPOR**

Llene el depósito de agua como se describe en antes del primer uso.
Puede usar el planchado con vapor en la gama de temperatura ●, ●●,●●● MÁX. Para un funcionamiento fiable del planchado con vapor, el depósito de agua debe estar lleno en al menos ¼.
**Función de rociado:** Pulse el botón de rociado para humedecer una sección que vaya a planchar. Saldrá agua de la boquilla de rociado.
**Función de vapor:** Gire el mando de control de vapor a la posición deseada, comenzará a salir vapor de los agujeros de la placa.
**Chorro de vapor:** Ponga el regulador de temperatura en posición “MÁX”. El testigo se apagará al alcanzar la temperatura necesaria, pulse el botón de chorro de vapor. Esta función ofrece una cantidad mayor de vapor para eliminar arrugas resistentes.
La superficie de la plancha debe mantenerse siempre de pie.
Para apagarla, gire el regulador de temperatura a la izquierda hasta “MÍN” y desconecte el enchufe.
Ponga el aparato boca abajo y deseche cuidadosamente el agua del depósito. Sacuda ligeramente el aparato.
Pulse el botón de rociado para permitir la salida del agua restante con mayor facilidad.
**Anti-goteo:** Esta plancha está equipada con una función de detención de goteo: la plancha detiene automáticamente el vapor cuando la temperatura sea demasiado baja para evitar que gotee agua de la placa.

**DESCALCIFICACIÓN**

El aparato no puede descalcificarse con vinagre ni otro agente descalcificador líquido. La plancha tiene una función de auto limpieza:

**Función de auto limpieza**

Puede usar la función de auto limpieza para eliminar cal e impurezas.
Use la función de auto limpieza cada dos semanas si el agua de su zona tiene mucha cal. La función de auto limpieza deberá usarse con mayor frecuencia.
● Ponga el interruptor de 3 posiciones en posición (para planchado con cable). Asegúrese de que el aparato esté desenchufado.
● Saque la plancha del soporte.
● Ponga el mando de control de vapor en posición “ ”.
● Llene el depósito de agua hasta el nivel máximo.
● Seleccione la temperatura máxima de planchado.
● Conecte el enchufe a la toma de corriente.
● Desenchufe la plancha cuando se apague el testigo.
● Aguante la plancha sobre el fregadero, presione y mantenga el botón de auto limpieza y sacuda ligeramente la plancha. (Saldrá vapor y agua hirviendo de la placa. Las impurezas y escamas de cal (si existen) se enjuagarán).
● Suelte el botón de auto limpieza en cuanto se haya gastado toda el agua del depósito.
Repita el proceso de auto limpieza si la plancha aún contiene muchas impurezas.

**LIMPIEZA**

● Antes de limpiar la plancha asegúrese de que esté desconectada de la alimentación y se haya enfriado por completo.
● Los restos en la placa pueden eliminarse con una gamuza gruesa empapada en una solución de agua y vinagre.
● El chasis puede limpiarse con una gamuza humedecida y secarse con una gamuza seca.
● No use abrasivos en la placa.

● Mantenga lisa la placa. Evite el contacto brusco con objetos metálicos.

**RECOMENDACIONES:**

**¿Qué tipo de agua debo usar?**

Su aparato ha sido diseñado para funcionar con agua del grifo sin tratar. Si su agua tiene mucha cal, es posible mezclar agua del grifo con agua destilada o desmineralizada comercial en la proporción siguiente: 50% agua del grifo / 50% agua destilada.

**¿Qué tipo de agua no debo usar?**

Los tipos de agua indicados a continuación contienen restos orgánicos o elementos minerales que pueden provocar proyección, manchas marrones o fugas: agua de deshumidificadores, agua perfumada o descalcificada, agua de aires acondicionados.

**¿SI SE PRODUCEN PROBLEMAS?**

| | | |
|---|---|---|
| Sale líquido marrón de la placa y mancha la prenda. | Ha usado descalcificadores químicos con el agua. | No use descalcificadores de agua. |
| | Existen fibras de tejido en los agujeros de la placa que están ardiendo. | Deje enfriar la plancha y limpie la placa con una esponja suave. Deje secar la placa y use una aspiradora para eliminar las fibras. |
| | El lavado no se ha enjuagado a fondo o ha usado almidón. | Compruebe que el lavado se haya enjuagado por completo. |
| La placa está sucia o marrón y mancha la prenda. | La temperatura está demasiado alta. | Deje enfriar la plancha y limpie la placa. Establezca correctamente la temperatura. |
| | Ha usado almidón. | Deje enfriar la plancha y limpie la placa. Use el almidón durante el lavado. |
| La placa está rayada. | Ha puesto la plancha sobre un soporte de plancha metálico o ha planchado por encima de cremalleras o botones metálicos. | Haga reposar la plancha siempre de pie. Asegúrese de evitar planchar por encima de cremalleras o botones metálicos. |

**DATOS TÉCNICOS**

Tensión de alimentación: 220-240V ~ 50/60Hz
Consumo: 2000-2400W

**RESPETE EL MEDIO AMBIENTE**

Reciclaje

Esta indicación muestra que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en el área de 2012/19-UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana por una eliminación descontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su producto usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el vendedor en el que adquirió el producto. Pueden llevar este producto a reciclar de forma respetuosa con el medioambiente.